

Flexiteek 2G a été conçu pour exiger le minimum d'entretien pour vous permettre de profiter de plus de temps pour naviguer !

Comme la plupart des surfaces, elle nécessite un peu d'entretien de temps en temps. Les informations suivantes vous aideront à tirer le meilleur parti de votre nouveau revêtement de pont pendant de nombreuses années.

Si vous avez des questions concernant l'entretien de votre Flexiteek 2G ou si vous souhaitez commander des produits de nettoyage Flexiteek 2G, veuillez nous contacter à service@flexiteek.com.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyage occasionnel

Nettoyez de temps en temps avec juste une brosse en nylon et de l'eau, ou l'un de nos produits nettoyants Flexiteek 2G. Brossez dans la sens de la fibre.

Lavage à pression

Le lavage à haute pression est un excellent moyen d'obtenir un nettoyage en profondeur avec moins de « gommage ». La plupart des nettoyeurs haute pression domestiques peuvent être utilisés. Travaillez le long des planches dans la direction de la fibre pour de meilleurs résultats. Une hauteur de travail d'environ 20 à 30 cm devrait être suffisante et une pression maximale de 135 bars.

Taches tenaces

Pour les taches tenaces, essayez notre nettoyant Spot Flexiteek 2G avec une brosse ou un tampon à récurer synthétique (blanc, rouge ou bleu). Si une tache ne part pas poncez légèrement à la main avec du papier de verre de grain 60 dans le sens de la fibre. Cela éclaircira la surface, qui se fondera progressivement dans la couleur environnante de votre pont.

Coloration du deck

Votre deck Flexiteek 2G peut progressivement s'assombrir avec l'âge et perdre une partie de son aspect fibreux, ne vous inquiétez pas ! Ceci est facilement rectifié car Flexiteek 2G peut être poncé comme un pont en teck. Utilisez du papier de verre grain 60 à la main (n'utilisez pas de ponceuse) pour ramener la couleur et le grain, en un rien de temps, votre revêtement de pont aura l'air neuf. Nous pouvons également vous offrir ce service ; veuillez contacter votre distributeur Flexiteek le plus proche pour que cette prestation.

Huiles, produits chimiques et acides

N'appliquez pas d'huiles de teck, de produits chimiques dégrissant de teck ou tout autre produit chimique conçu pour être utilisé sur un pont en teck ou en bois.

N'utilisez pas d'acides, tels que l'acide oxalique, phosphorique, sulfurique, chlorhydrique, acétique ou citrique, pour ne nommer que quelques-uns de ceux que l'on trouve dans les nettoyeurs. Méfiez-vous des nettoyeurs de pont généraux vendus dans les magasins d'accastillage, dont beaucoup contiennent une variété d'ingrédients qui peuvent blanchir ou décolorer votre pont Flexiteek 2G, même lorsqu'il est dilué correctement.

N'utilisez pas de produits chimiques, de solvants, de solvants naturels ou d'alcalins forts sur Flexiteek 2G.

Autres produits de nettoyage

Ne laissez pas les produits nettoyeurs utilisés sur votre Flexiteek ou les autres surfaces de votre navire s'évaporer sur la surface de Flexiteek 2G. Vérifier le contenu et les ingrédients de tous les nettoyeurs ; de plus en plus de ceux-ci contiennent des produits chimiques, des solvants et des acides agressifs et peuvent endommager Flexiteek 2G surtout à des températures plus chaudes, lavez toujours votre revêtement de pont avec de grandes quantités d'eau douce si vous pensez que des résidus ont contaminé la surface et réalisez un nettoyage à l'aide du Wash & Care Flexiteek pour protéger la surface.

Suivez les instructions des produits nettoyeurs que vous utilisez. La température d'utilisation de certains produits fait référence à la température du pont plutôt qu'à l'air.

Sablage

N'utilisez pas de ponceuses électriques sur Flexiteek 2G. Il s'agit d'un travail qualifié qui nécessite une personne formée pour ne pas endommager votre revêtement.

DÉVERSEMENTS

Déversements quotidiens

Nettoyez les déversements (liquides alimentaires, nourriture...) rapidement pour gagner du temps plus tard. Flexiteek 2G est légèrement poreux à sa surface, ce qui lui donne la texture du bois et l'aspect lorsqu'il est mouillé. Plus vous laissez des déversements sur la surface, plus il sera difficile de les enlever. Utilisez de l'eau chaude savonneuse, de l'alcool méthylique ou des lingettes pour bébés.

Déversements de pétrole, de diesel et d'essence

Laissez les détergents « couler » sur le pont Flexiteek 2G pendant quelques heures sur les taches d'huile, de diesel et d'essence afin qu'ils puissent travailler et aider à « enlever » la tache. Un bon brossage doit laisser la surface comme neuve.

GÉNÉRALITÉS

Protection des pieds

Portez une protection de pieds dans les climats très chauds, Flexiteek 2G comme le teck et la plupart des revêtements de pont chaufferont sous les pieds.

Chaussures

Ne portez pas chaussures qui marquent (semelles noires...) ou de chaussures à talons hauts sur votre Flexiteek 2G.

Objets chauds

Ne placez pas d'objets chauds, de casseroles, de barbecues, etc. directement sur votre Flexiteek 2G, car ceux-ci marqueront la surface ou causeront des dommages permanents.

Objets lourds ou pointus

Ne placez pas d'objets lourds avec des pieds étroits ou pointus tels que des meubles sur votre revêtement Flexiteek 2G sans patin souple ou protection feutrée en dessous. De tels objets laisseront de petites empreintes ou des marques plus sombres sur le pont ou causeront des dommages permanents.

Tapis de sol et tuyaux d'arrosage

Veillez noter que laisser un produit en plastique, c'est-à-dire un tapis de sol ou un tuyau d'arrosage, sur votre revêtement Flexiteek 2G pendant une longue période, peut entraîner une décoloration de la surface du pont.